

Thermostatische knop



Adapter

Thermostatische kraan met handbediende knop



Verwijder de handbediende knop door deze helemaal los te draaien



Verwijder met sleutel 20 het draadstuk van de kraan



Plaats de adapter en borg  
deze met het inbusboutje



Plaats nu de thermostatische knop op  
de adapter. Dit gaat het eenvoudigst  
met de knop op 5.

